

Sukeldumise kuivülikonna kasutus- ja hooldusjuhend

1. Kuivülikonna kasutamine

1.1. Enne sukeldumist

- Kontrollige kuivülikonna seisukorda, veenduge, et puuduvad augud, lekked või tugevad kulumisjäljed.
- Kontrollige tõmblukku, et see liiguks sujuvalt ja oleks määritud ja korralikult suletav. Tehasest tulnud uutel ülikondadel on lukud määrimata.
- Kandke sobivaid alusriideid vastavalt veetemperatuurile, nt termopesu või fliis. Soovitatav on mitte kasutada puuvillasest materjalist alusriideid, kuna need imavad niiskust, mis suurendab soojusjuhtivust.
- Kontrollige käe- ja kaela mansettide seisukorda ning veenduge, et need istuvad tihedalt, kuid ei pigista liigselt. Vajadusel kasutage talgipulbrit, et hõlbustada käte ja pea läbimineku.
- Kontrollige sisse- ja väljalaskeklappe ning veenduge, et need töötavad korralikult, vajutades ja testides nende toimimist.
- Veenduge, et ülikonna täitmise voolik on ühendatud ja õhuvool ülikonda on tagatud.

1.2. Sukeldumise ajal

- Kasutage sisselaskeklappi, et tasakaalustada ülikonna sisest rõhku ja lisada õhku vastavalt vajadusele.
- Kasutage väljalaskeklappi liigse õhu eemaldamiseks, et hoida neutraalset ujuvust.
- Liigutage end rahulikult ja sujuvalt, et vältida liigset õhu liikumist ülikonnas.

1.3. Pärast sukeldumist

- Loputage kuivülikond mageveega, et eemaldada sool, liiv ja muu mustus.
- Pöörake tähelepanu tõmblukule ja klappidele, puhastades need hoolikalt, magevee ja vajadusel harja ning spetsiaalse pesuvahendiga.
- Kuivatage ülikond korralikult varjulises, hästi ventileeritud kohas, vältides otsest päikesevalgust ja kõrget temperatuuri. Pärast kuivülikonna seest märjakssaamist kasutada võimaluses spetsiaalseid puhureid, puhuri puudumisel proovi ülikond kuivatada võimalikult avatud asendis, eemaldades enne ülikonnas oleva vee jäägid.
- Veenduge, et kuivülikond on täielikult kuivanud enne selle hoiustamist.

2. Kuivülikonna hooldus

2.1. Regulaarne hooldus:

- Kontrollige ülikonna üldseisundit.
- Kontrollige perioodiliselt mansettide ja klappide seisukorda.
- Määrige tõmblukk spetsiaalse hooldusvahendiga vastavalt luku tüübile, et see liiguks sujuvalt ja ei kahjustuks. Metall-luku hoolduseks kasutatakse spetsiaalset vaha pulka, plastluku hoolduseks spetsiaalset silikoonmääret, mida kasutatakse pärast iga sukeldumist.

2.2. Hoiustamine

- Kuivatage ülikond enne hoiustamist täielikult.
- Hoidke ülikonda lahtiselt ja vältige selle kokku surumist, et säilitada materjali elastsus.
- Hoidke tõmblukk poolavatud asendis. Vältige tõmbluku liigset painutamist ja hoidke seda sirgena hoiustamise ajal. Kuivülikonna transportimise ajal tuleks lukk sulgeda.
- Vältige otsest päikesevalgust ja äärmuslikke temperatuure hoiustamisel.

2.3. Remont ja hooldustööd

- Kui avastate lekkesid või tugevad kulumisjäljed viige kuivülikond spetsialiseeritud hooldusteenindusse.
- Kontrollige regulaarselt mansettide korrasolekut ja venivust ning vajadusel vahetage need välja.
- Klappide tõrgete korral laske need professionaalil hooldada või vahetada.
- Kui tõmblukk hakkab kinni kiiluma ja määrimine ei aita või lukk on kahjustunud, vältige selle järsult jõuga avamist või sulgemist ning laske see vajadusel spetsialistil välja vahetada.

Järgides neid juhiseid, tagate kuivülikonna pika eluea ja turvalise kasutamise igal sukeldumisel.

Maremark Sukeldumiskeskus

2025